


Sicherheitshinweise

- Auswahl, Transport, Lagerung, Einbau, Wartung und Instandsetzung einer Gelenkwelle erfordern Sachkenntnis und dürfen nur von fachkundigen Personen vorgenommen werden.
- Die EG-Maschinenrichtlinie ist zu beachten.
- Im vorangegangenen Text finden sich schon die wichtigsten Sicherheitshinweise, gekennzeichnet mit .

Darüber hinaus ist noch zu beachten:

- Die bei der Auswahl der Gelenkwelle festgelegten Betriebsdaten, wie Drehmomente, Drehzahlen, Beugungswinkel, Längen, Temperaturen usw. dürfen nicht überschritten werden.
- Der Lieferzustand der Gelenkwelle darf nicht verändert werden.
- Wenn sich im Tangentialbereich der Gelenkwelle Menschen oder sicherheitsrelevante Komponenten wie Elektro-, Brems-, Hydraulik- oder Treibstoffleitungen befinden, sind erforderlichenfalls Abdeckungen, Fangbügel etc. anzubringen, oder es ist durch geeignete Engineering-Maßnahmen eine gleichwertige Sicherheit vorzusehen.